Oriental motor



Ensemble moteur et variateur Brushless

Série BLE

Modèle standard ou avec frein électromagnétique

La série **BLE** dont la large plage de régulation de la vitesse est comprise entre 100 et 4.000 tr/min, existe équipé d'un frein électromagnétique. Avec de nombreuses fonctions utiles et une large gamme, la série **BLE** fixe une nouvelle référence pour les moteurs brushless.



Moteurs brushless **Série BLE**

La série **BLE** fixe une nouvelle référence pour les moteurs brushless en permettant, dans un ensemble compact et puissant, des économies d'énergie. D'autres améliorations sur le plan des performances et des fonctions sont possibles grâce au module de régulation (vendu séparément). Le frein électromagnétique en option est idéal pour les applications à entraînement vertical.



Caractéristiques


Plage de régulation de la vitesse comprise entre 100 et 4.000 tr/min et rapport de vitesse de 1:40

Par rapport aux modèles classiques, la plage de régulation de la vitesse de la série **BLE** est beaucoup plus étendue.

Une utilisation dans des applications à grande vitesse, même à la vitesse maximale de 4.000 tr/min, est possible.


Plage de régulation de la vitesse

Série **BLE**: 100 à 4.000 tr/min (rapport de vitesse de 1:40) Modèle classique: 300 à 3.000 tr/min (rapport de vitesse de 1:10)



• Excellente stabilité de la vitesse

La régulation de la vitesse (en charge) est de $\pm 0,5\%$. C'est pour cette raison que ce mécanisme garantit un entraı̂nement à une vitesse stable sur la totalité de sa plage de vitesse, de basse à élevée, même en cas de variation des conditions de la charge.






[Série **BLE**]
Charge $\pm 0,5\%$ Tension $\pm 0,5\%$ Température $\pm 0,5\%$

Économies d'énergie

Les moteurs brushless utilisent des aimants permanents dans le rotor. Par rapport à un moteur commandé par variateur de fréquences, le rendement est élevé et la perte faible, ce qui signifie que des économies d'énergie sont possibles.

Compact, mais puissant

Par rapport aux modèles classiques, on obtient une puissance élevée avec un corps de faible épaisseur, un réducteur haut rendement et un encombrement réduit, ce qui permet un gain de place supplémentaire.



Caractéristiques des réducteurs

Longue durée de vie nominale des réducteurs : 10.000 heures


La durée de vie nominale des réducteurs arbres parallèles et du réducteur plat à arbre creux est de 10.000 heures. La durée de vie des réducteurs arbres parallèles est deux fois plus longue que celle d'un modèle classique.

 L'extrémité de l'arbre des réducteurs arbres parallèles des modèles de 60 et 120 W est pourvue d'un trou taraudé.

Un gain de place est possible avec un réducteur plat à arbre creux

Un raccordement direct à l'arbre d'entraînement est possible sans accouplement, ce qui permet un gain de place au niveau de l'équipement.





[Pour moteur triphasé et réducteurs arbres parallèles]

[Pour moteur brushless et réducteur plat à arbre creux]

L'utilisation d'un module de régulation accroît les spécifications et les fonctions

L'utilisation conjointe d'un module de régulation (vendu séparément) augmente les spécifications et les fonctions, et permet les fonctionnalités suivantes :








 Logiciel de paramétrage de données MEXEO2 (vendu séparément)

·Diverses fonctions d'affichage : vitesse de fonctionnement (réglage du rapport de réduction et du rapport de multiplication), vitesse de transfert du convoyeur, facteur de charge, code d'alarme, historique des alarmes, code d'avertissement, historique des **Fonctions** avertissements, dispositif de surveillance E/S Vitesse (8 vitesses max.) Fonction de limitation de couple Changement et extension d'attribution de signal E/S Essai de fonctionnement ·Copie de données


♦ Extension de la plage de régulation de la vitesse de 80 à 4.000 tr/min La fonction de réglage de la vitesse numérique étend la plage de régulation de la vitesse pour couvrir un intervalle compris entre 80 et 4.000 tr/min (rapport de vitesse de 1:50).




\Diamond Meilleure régulation de la vitesse


[En cas d'utilisation d'un [Série BLE] module de régulation*] Charge ±0,2% Charge +0.5%±0.5% ±0.2% Tension Tension Température ±0,5% Température ±0,2% *En cas d'utilisation de la fonction de réglage de la vitesse numérique

♦ Un fonctionnement à vitesses multiples (jusqu'à 8) est possible Un fonctionnement à vitesses multiples (jusqu'à 8) est possible grâce au module de régulation (vendu séparément). Un réglage de la vitesse par incréments de 1 tr/min, ainsi qu'un réglage distinct du temps d'accélération et de décélération, sont également possibles par programmation.



Le couple de sortie du moteur peut être limité en fonction de l'application et des conditions d'utilisation.






♦ Divers affichages numériques sont possibles (OPX-2A)

Vous pouvez afficher numériquement la vitesse, le facteur de charge, le code d'alarme, etc.

La vitesse affichée peut être celle de l'arbre de sortie du réducteur




Contrôle de la vitesse pendant un entraînement vertical

Un moteur équipé d'un frein électromagnétique permet un contrôle stable de la vitesse même pendant un entraînement vertical (fonctionnement en vertical). Lorsque le courant est coupé, le moteur s'arrête instantanément pour maintenir la charge. Le frein électromagnétique est automatiquement commandé par le variateur selon que le signal de régulation de fonctionnement est sur ON ou OFF.

Remarque


De l'énergie est générée pendant un entraînement vertical. Si la série **BLE** doit être utilisée dans des applications nécessitant un entraînement vertical, veillez à utiliser une unité de régénération (vendue séparément).



 \circ

Il existe trois longueurs de câble

La série BLE est fournie avec un câble d'une longueur de 1 m, 2 m ou 3 m qui se raccorde entre le moteur et le variateur. Choisissez la longueur de câble la mieux adaptée à la longueur de rallonge entre le moteur et le variateur.



Choix de la longueur de câble ou d'un câble de connexion flexible

○II existe des câbles d'une longueur maximale de 20 m (vendus séparément)

Lorsque la distance entre le moteur et le variateur est allongée, il est nécessaire d'utiliser le câble de connexion (accessoire vendu séparément). La distance entre le moteur et le variateur peut être prolongée jusqu'à 20 m.

■ Câbles d'extensions → Page 30


♦ Il existe également des câbles flexibles (vendus séparément) Utilisez un câble flexible si le câble doit être sollicité.

● Câbles de connexion flexibles → Page 30

Normes de sécurité et marquage CE

	UL/CSA Normes		Marquage	CE
Normes	N° d'enregistre-	Organisma da	Directive basse tension	Directive CEM
applicables	ment des normes	Organisme de certification	Normes applicables	Normes applicables
Moteur			Moteur	
UL 1004-1			EN 60034-1	Émission
CSA C22.2	Moteur		EN 60034-5	EN 61000-6-4
No.100	E335369		EN 60664-1	EN 61800-3 C3
		UL	EN 60950-1	
Variateur	Variateur			Immission
UL 508C	E171462		Variateur	EN 61000-6-2
CSA C22.2			EN 60950-1	EN 61800-3 C3
No.14			EN 61800-5-1	

La valeur CEM change en fonction du câblage et de la disposition. Par conséquent, le niveau final CEM doit être vérifié une fois que le moteur/variateur a été intégré à l'équipement de l'utilisateur.



●Exemple de configuration d'un système

O(c) DIE		Vendu séparément			
Série BLE Modèle arbre parallèle	+	Câble d'extension 7 m	Platine de montage sur rail DIN	Équerre de montage	Accouplement flexible
BLE46C50S-3	·	CC07BLE	PADP03	SOL4M6	MCL5515F10

La configuration du système illustrée ci-dessus est un exemple. D'autres associations sont possibles.

Référence produit

BLE 5 12 A M 200 F

3 4 5

Série BLE: série BLE 2 Taille de la bride moteur 2:60 mm 4:80 mm 5:90 mm 3 Puissance utile (W) 3:30 W 6:60 W 12:120 W Tension d'alimentation A: monophasée 100-120 V AC C: monophasée 200-240 V AC 5: triphasée 200-240 V AC (5) M : modèle avec frein électromagnétique Aucun : modèle standard Nombre : rapport de réduction pour modèles assemblés : Rapport de réduction, modèle d'arbre 6 8 modèles de 5 à 200 A : modèle arbre rond Modèle de réducteur 5 : réducteurs arbres parallèles 7 (Moto-réducteurs uniquement) F: réducteur plat à arbre creux Câble de connexion 1:1 m 2:2 m 3:3 m 8 Aucun : aucun câble de connexion n'est inclus

Un câble de connexion de 3 m est inclus → BLE512AM200F-3

Pas de câble de connexion → BLE512AM200F

Gamme de produits

Modèle assemblé

Le modèle assemblé est fourni avec le moteur et son réducteur dédié pré-assemblés, ce qui simplifie le montage dans l'équipement. Les moteurs et les réducteurs sont également vendus séparément pour faciliter leur remplacement ou leur réparation.

Modèle standard

Puissance utile	Tension d'alimentation	Désignation du produit	Rapport de réduction	Page
	Monophasée 100-120 V AC	BLE23A□S-◇ BLE23A□S	5, 10, 15, 20, 30, 50, 100, 200	*
30 W	Monophasée 200-240 V AC	BLE23C□S-♦ BLE23C□S	5, 10, 15, 20, 30, 50, 100, 200	7
	Triphasée 200-240 V AC	BLE23S□S-◇ BLE23S□S	5, 10, 15, 20, 30, 50, 100, 200	*
	Monophasée 100-120 V AC	BLE46A□S-◇ BLE46A□S	5, 10, 15, 20, 30, 50, 100, 200	*
60 W	Monophasée 200-240 V AC	BLE46C□S-♦ BLE46C□S	5, 10, 15, 20, 30, 50, 100, 200	7
	Triphasée 200-240 V AC	BLE46S□S-◇ BLE46S□S	5, 10, 15, 20, 30, 50, 100, 200	*
	Monophasée 100-120 V AC	BLE512A□S-◇ BLE512A□S	5, 10, 15, 20, 30, 50, 100, 200	*
120 W	Monophasée 200-240 V AC	BLE512C□S-◇ BLE512C□S	5, 10, 15, 20, 30, 50, 100, 200	7
	Triphasée 200-240 V AC	BLE512S□S-◇ BLE512S□S	5, 10, 15, 20, 30, 50, 100, 200	*

^{*} Pour les modèles monophasés de 100-120 V AC et les modèles triphasés de 200-240 V AC, veuillez contacter l'agence commerciale Oriental Motor la plus proche.

Chaque produit est fourni avec les éléments suivants. Moteur, variateur, réducteur, câble de connexion*, potentiomètre de vitesse externe (avec ligne du signal), vis de fixation, clavette, manuel d'utilisation * Uniquement pour les modèles avec un câble de connexion inclus

Modèle arbre rond

Puissance utile	Tension d'alimentation	Désignation du produit	Page
	Monophasée 100-120 V AC	BLE23AA-◇ BLE23AA	*
30 W	Monophasée 200-240 V AC	BLE23CA-◇ BLE23CA	7
	Triphasée 200-240 V AC	BLE23SA-◇ BLE23SA	*
	Monophasée 100-120 V AC	BLE46AA-◇ BLE46AA	*
60 W	Monophasée 200-240 V AC	BLE46CA-◇ BLE46CA	7
	Triphasée 200-240 V AC	BLE46SA-◇ BLE46SA	*

♦ Modèle assemblé – réducteur plat à arbre creux

Puissance utile	Tension d'alimentation	Désignation du produit	Rapport de réduction	Page
	Monophasée 100-120 V AC	BLE23A□F-◇ BLE23A□F	5, 10, 15, 20, 30, 50, 100, 200	*
30 W	Monophasée 200-240 V AC	BLE23C□F-◇ BLE23C□F	5, 10, 15, 20, 30, 50, 100, 200	7
	Triphasée 200-240 V AC	BLE23S□F-◇ BLE23S□F	5, 10, 15, 20, 30, 50, 100, 200	*
	Monophasée 100-120 V AC	BLE46A□F-◇ BLE46A□F	5, 10, 15, 20, 30, 50, 100, 200	*
60 W	Monophasée 200-240 V AC	BLE46C□F-◇ BLE46C□F	5, 10, 15, 20, 30, 50, 100, 200	7
	Triphasée 200-240 V AC	BLE46S□F-◇ BLE46S□F	5, 10, 15, 20, 30, 50, 100, 200	*
	Monophasée 100-120 V AC	BLE512A□F-◇ BLE512A□F	5, 10, 15, 20, 30, 50, 100, 200	*
120 W	Monophasée 200-240 V AC	BLE512C□F-◇ BLE512C□F	5, 10, 15, 20, 30, 50, 100, 200	7
	Triphasée 200-240 V AC	BLE512S□F-◇ BLE512S□F	5, 10, 15, 20, 30, 50, 100, 200	*

^{*} Pour les modèles monophasés de 100-120 V AC et les modèles triphasés de 200-240 V AC, veuillez contacter l'agence commerciale Oriental Motor la plus proche.

Chaque produit est fourni avec les éléments suivants. Moteur, variateur, réducteur, câble de connexion*, potentiomètre de vitesse externe (avec ligne du signal), vis de fixation, clavette, capot de protection arbre (vis incluses), manuel d'utilisation * Uniquement pour les modèles avec un câble de connexion inclus

[●] Lorsque la distance entre le moteur et le variateur est allongée, il est nécessaire d'utiliser un câble d'extension ou un câble flexible (accessoire vendu séparément). Câbles → Page 30

Puissance utile	Tension d'alimentation	Désignation du produit	Page
	Monophasée 100-120 V AC	BLE512AA-◇ BLE512AA	*
120 W	Monophasée 200-240 V AC	BLE512CA-♦ BLE512CA	7
	Triphasée 200-240 V AC	BLE512SA- \diamondsuit BLE512SA	*

^{*} Pour les modèles monophasés de 100-120 V AC et les modèles triphasés de 200-240 V AC, veuillez contacter l'agence commerciale Oriental Motor la plus proche.

Chaque produit est fourni avec les éléments suivants. Moteur, variateur, câble de connexion[★], potentiomètre de vitesse externe (ligne du signal incluse), manuel d'utilisation * Uniquement pour les modèles avec un câble de connexion inclus.

Un chiffre indiquant la longueur souhaitée pour le câble de connexion (inclus), soit 1 (1 m), 2 (2 m) ou 3 (3 m), est entré dans la case 🛇 terminant la désignation du produit.

Exemples avec et sans câbles de connexion et indiquant la longueur de câble.

Lorsque la distance entre le moteur et le variateur est allongée, il est nécessaire d'utiliser un câble d'extension ou un câble flexible (accessoire vendu séparément). Câbles → Page 30

Lorsque la distance entre le moteur et le variateur est allongée, il est nécessaire d'utiliser un câble d'extension ou un câble flexible (accessoire vendu séparément). Câbles → Page 30

[●] Un chiffre indiquant le rapport de réduction est entré dans la case 🖂 terminant la désignation du produit.

Modèle avec frein électromagnétique

♦ Modèle assemblé – réducteur arbres parallèles

Puissance utile	Tension d'alimentation	Désignation du produit	Rapport de réduction	Page
	Monophasée 100-120 V AC	BLE23AM□S-♦ BLE23AM□S	5, 10, 15, 20, 30, 50, 100, 200	*
30 W	Monophasée 200-240 V AC	BLE23CM□S-♦ BLE23CM□S	5, 10, 15, 20, 30, 50, 100, 200	7
	Triphasée 200-240 V AC	BLE23SM□S-♦ BLE23SM□S	5, 10, 15, 20, 30, 50, 100, 200	*
	Monophasée 100-120 V AC	BLE46AM□S-◇ BLE46AM□S	5, 10, 15, 20, 30, 50, 100, 200	*
60 W	Monophasée 200-240 V AC	BLE46CM□S-◇ BLE46CM□S	5, 10, 15, 20, 30, 50, 100, 200	7
	Triphasée 200-240 V AC	BLE46SM□S-◇ BLE46SM□S	5, 10, 15, 20, 30, 50, 100, 200	*
	Monophasée 100-120 V AC	BLE512AM□S-♦ BLE512AM□S	5, 10, 15, 20, 30, 50, 100, 200	*
120 W	Monophasée 200-240 V AC	BLE512CM□S-◇ BLE512CM□S	5, 10, 15, 20, 30, 50, 100, 200	7
	Triphasée 200-240 V AC	BLE512SM□S-♦ BLE512SM□S	5, 10, 15, 20, 30, 50, 100, 200	*

^{*} Pour les modèles monophasés de 100-120 V AC et les modèles triphasés de 200-240 V AC, veuillez contacter l'agence commerciale Oriental Motor la plus proche.

Chaque produit est fourni avec les éléments suivants. Moteur, variateur, réducteur, câble de connexion*, potentiomètre de vitesse externe (avec ligne du signal), vis de fixation, clavette parallèle, manuel d'utilisation * Uniquement pour les modèles avec un câble de connexion inclus.

Puissance utile	Tension d'alimentation	Désignation du produit	Page
	Monophasée 100-120 V AC	BLE23AMA-◇ BLE23AMA	*
30 W	Monophasée 200-240 V AC	BLE23CMA-◇ BLE23CMA	7
	Triphasée 200-240 V AC	BLE23SMA-◇ BLE23SMA	*
	Monophasée 100-120 V AC	BLE46AMA-<> BLE46AMA	*
60 W	Monophasée 200-240 V AC	BLE46CMA-◇ BLE46CMA	7
	Triphasée 200-240 V AC	BLE46SMA-◇ BLE46SMA	*
	Monophasée 100-120 V AC	BLE512AMA-♦ BLE512AMA	*
120 W	Monophasée 200-240 V AC	BLE512CMA- \diamondsuit BLE512CMA	7
	Triphasée 200-240 V AC	BLE512SMA- \diamondsuit BLE512SMA	*

^{*} Pour les modèles monophasés de 100-120 V AC et les modèles triphasés de 200-240 V AC, veuillez contacter l'agence commerciale Oriental Motor la plus proche.

Chaque produit est fourni avec les éléments suivants.

Moteur, variateur, câble de connexion*, potentiomètre de vitesse externe (ligne du signal incluse), manuel d'utilisation

* Uniquement pour les modèles avec un câble de connexion inclus.

Puissance utile	Tension d'alimentation	Désignation du produit	Rapport de réduction	Page
	Monophasée 100-120 V AC	BLE23AM□F-◇ BLE23AM□F	5, 10, 15, 20, 30, 50, 100, 200	*
30 W	Monophasée 200-240 V AC	BLE23CM□F-♦ BLE23CM□F	5, 10, 15, 20, 30, 50, 100, 200	7
	Triphasée 200-240 V AC	BLE23SM□F-◇ BLE23SM□F	5, 10, 15, 20, 30, 50, 100, 200	*
	Monophasée 100-120 V AC	BLE46AM□F-◇ BLE46AM□F	5, 10, 15, 20, 30, 50, 100, 200	*
60 W	Monophasée 200-240 V AC	BLE46CM□F-◇ BLE46CM□F	5, 10, 15, 20, 30, 50, 100, 200	7
	Triphasée 200-240 V AC	BLE46SM□F-◇ BLE46SM□F	5, 10, 15, 20, 30, 50, 100, 200	*
	Monophasée 100-120 V AC	BLE512AM□F-◇ BLE512AM□F	5, 10, 15, 20, 30, 50, 100, 200	*
120 W	Monophasée 200-240 V AC	BLE512CM□F-◇ BLE512CM□F	5, 10, 15, 20, 30, 50, 100, 200	7
	Triphasée 200-240 V AC	BLE512SM□F-◇ BLE512SM□F	5, 10, 15, 20, 30, 50, 100, 200	*

^{*} Pour les modèles monophasés de 100-120 V AC et les modèles triphasés de 200-240 V AC, veuillez contacter l'agence commerciale Oriental Motor la plus proche.

- Chaque produit est fourni avec les éléments suivants.

 Moteur, variateur, réducteur, câble de connexion*, potentiomètre de vitesse externe (avec ligne du signal), vis de fixation, clavette parallèle, capot de sécurité (vis incluses), manuel d'utilisation * Uniquement pour les modèles avec un câble de connexion inclus.
- Lorsque la distance entre le moteur et le variateur est allongée, il est nécessaire d'utiliser un câble d'extension ou un câble flexible (accessoire vendu séparément). Câbles → Page 30

Lorsque la distance entre le moteur et le variateur est allongée, il est nécessaire d'utiliser un câble d'extension ou un câble flexible (accessoire vendu séparément). Câbles → Page 30

Lorsque la distance entre le moteur et le variateur est allongée, il est nécessaire d'utiliser un câble d'extension ou un câble flexible (accessoire vendu séparément). Câbles → Page 30

[●] Un chiffre indiquant le rapport de réduction est entré dans la case 🗌 terminant la désignation du produit. Un chiffre indiquant la longueur souhaitée pour le câble de connexion (inclus), soit 1 (1 m), 2 (2 m) ou 3 (3 m), est entré dans la case \diamondsuit terminant la désignation du produit.

Spécifications

Modèle standard

♦30 W, 60 W, 120 W (RoHS)



Décienation du	Modèle assemblé – réducteurs art	ores parallèles	BLE23C□S-♦, BLE23C□S	BLE46C□S-◇, BLE46C□S	BLE512C□S-♦, BLE512C□S	
Désignation du produit	Modèle assemblé – réducteur plat	à arbre creux	BLE23C□F-♦, BLE23C□F	BLE46C□F-◇, BLE46C□F	BLE512C□F-♦, BLE512C□F	
produit	Modèle arbre rond		BLE23CA-◇, BLE23CA	BLE46CA-◇, BLE46CA	BLE512CA-◇, BLE512CA	
Puissance utile n	ominale (continue)	W	30	60	120	
	Tension nominale	V AC		Monophasée 200-240		
	Plage de tension admissible			−15~+10%		
Source	Fréquence nominale	Hz		50/60		
d'alimentation	Plage de fréquence admissible			±5%		
	Intensité nominale	А	0,8	1,2	2,0	
	Intensité absorbée maximale	Α	2,1	2,6	4,4	
Couple nominal		N∙m	0,1	0,2	0,4	
Couple impulsion	nel*1	N∙m	0,2	0,4	0,8	
Vitesse nominale		tr/min	3.000			
Plage de régulati	on de la vitesse	tr/min	$100\sim4.000$ (réglage analogique), $80\sim4.000$ (le réglage numérique peut être réglé par incréments de 1 tr/min)*2			
Modèle arbre ron Inertie de la char	· -	$\times 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$	1,8	3,75	5,6	
Moment d'inertie du rotor J ×10 ⁻⁴ kg·m ²		0,087	0,24	0,61		
Charge		$\pm 0.5\%$ ($\pm 0.2\%$)*2 max. (0 \sim Couple nominal, à vitesse nominale, à tension nominale, à température ambiante normale)				
Régulation de la vitesse	Tension	-	$\pm 0.5\%$ ($\pm 0.2\%$)*2 max. (Tension nominale $-15\sim +10\%$, à vitesse nominale, sans charge, à température ambiante normale)			
V110000	Température		$\pm 0.5\%$ ($\pm 0.2\%$)*2 max. (0 \sim +50°C, à vitesse nominale, sans charge, à tension nominale)			

• Modèle avec frein électromagnétique

♦30 W, 60 W, 120 W (RoHS)



	_				
D.C. C. C. C.	Modèle assemblé – réducteurs arbres parallèles	BLE23CM□S-♦, BLE23CM□S	BLE46CM□S-♦, BLE46CM□S	BLE512CM□S-♦, BLE512CM□S	
Désignation du produit	Modèle assemblé – réducteur plat à arbre creux	BLE23CM□F-♦, BLE23CM□F	BLE46CM□F-♦, BLE46CM□F	BLE512CM□F-♦, BLE512CM□F	
produit	Modèle arbre rond	BLE23CMA- <a>, BLE23CMA	BLE46CMA- <a>, BLE46CMA	BLE512CMA-♦, BLE512CMA	
Puissance utile n	ominale (continue) W	30	60	120	
	Tension nominale V AC		Monophasée 200-240		
	Plage de tension admissible		−15~+10%		
Source	Fréquence nominale Hz		50/60		
d'alimentation	Plage de fréquence admissible		±5%		
	Intensité nominale A	0,8	1,2	2,0	
	Intensité absorbée maximale A	2,1	2,6	4,4	
Couple nominal	N∙m	0,1	0,2	0,4	
Couple de démar	rage ^{*1} N·m	0,2	0,4	0,8	
Vitesse nominale	tr/min	3.000			
Plage de régulati	on de la vitesse tr/min	100~4.000 (réglage analogique), 80~4.000 (le réglage numérique peut être réglé par incréments de 1 tr/min)*2			
Modèle arbre ron Inertie de la char	~ ×10" ka•m²	1,8	3,75	5,6	
Moment d'inertie	du rotor J $\times 10^{-4}$ kg·m ²	0,087	0,24	0,61	
Régulation de la	Charge	\pm 0,5% (\pm 0,2%)*2 max. (0 \sim Couple nomin	nal, à vitesse nominale, à tension nominale	à température ambiante normale)	
vitesse	Tension	$\pm 0.5\%$ ($\pm 0.2\%$)*2 max. (Tension nominale $-15\sim +10\%$, à vitesse nominale, sans charge, à température ambiante normale)			
V110000	Température	$\pm 0.5\% (\pm 0.2\%)^{*2}$ max. $(0 \sim +50^{\circ}\text{C}, \text{ à vitesse nominale, sans charge, à tension nominale)}$			
Capacité de	Puissance de régénération continue W	100			
fonctionnement	Puissance de régénération instantanée W	240			
en vertical	Unité de régénération*3	EPRC-400P			
Frein	Type de frein	Par manque d	e courant, commandé automatiquement p	oar le variateur	
électromagnétique*4	Couple de friction N·m	0,1	0,2	0,4	

^{*1} Le couple impulsionnel peut être utilisé pendant une durée maximale d'environ cinq secondes. *2 Ces spécifications sont valables lorsqu'un module de régulation (vendu séparément) est utilisé.

^{*3} Installer l'unité de régénération à l'endroit qui présente la même capacité de rayonnément thermique que la plaque de dissipation thermique (matériau : aluminium 350×350 mm,

³ mm d'épaisseur).


*4 Ne pas démarrer ou arrêter le moteur en allumant/coupant l'alimentation électrique car cela entraînera une usure anormale du frein électromagnétique.


Les valeurs de chaque spécification sont valables pour le moteur uniquement.

■ Caractéristiques vitesse – couple


Zone de fonctionnement en continu : un service continu est possible dans cette zone.

Zone de couple impulsionnel : cette zone est surtout utilisée pendant l'accélération. Lorsqu'une charge dépassant le couple nominal est appliquée en continu pendant environ cinq secondes, une protection contre les surcharges est activée et le moteur s'arrête.





●120 W



- *() indique : ces spécifications sont valables lorsqu'un module de régulation (vendu séparément) est utilisé.
- Les caractéristiques indiquées ci-dessus sont valables uniquement pour le moteur.

Entraînement vertical (fonctionnement en vertical)

La série **BLE** permet un contrôle de la vitesse stable en fonctionnement vertical.

En entraînement vertical (l'illustration à droite) une force externe entraîne le moteur à tourner et à fonctionner comme génératrice. Si cette énergie est envoyée au variateur, une erreur se produit. L'unité de régénération (accessoire vendu séparément) permet de transformer le courant généré en énergie thermique pour la dissipation. L'unité de régénération en accessoire s'utilise lorsque l'on emploie le moteur pour des applications verticales ou pour le freinage rapide d'une charge à inertie importante.

Résistance de régénération : **EPRC-400P**Puissance de régénération continue : 100 W
Puissance de régénération instantanée : 240 W

 Fixer à un endroit ayant la même capacité de rayonnement que le dissipateur thermique (matériau : aluminium 350×350 mm, 3 mm d'épaisseur).

Remarque


En cas d'utilisation dans un ascenseur, la charge peut tomber si elle dépasse la valeur nominale ou si le module de régulation (vendu séparément) est utilisé pour régler la limite de couple à une valeur faible. En fonction de la condition de la charge, même si elle ne dépasse pas la charge nominale, une inversion peut se produire momentanément au démarrage ou à l'arrêt.


Puissance de régénération

La puissance de régénération peut être estimée à l'aide de la formule ci-dessous. Basez-vous sur la valeur calculée.

Puissance de régénération (W) = 0,1047×TL [N·m]×N [tr/min] TL : couple de charge N: vitesse

Utilisez le modèle avec frein électromagnétique pour un fonctionnement en vertical.





■ Le protecteur thermique intégré (150°C) se déclenche en cas de fonctionnement en vertical au-delà de la plage de capacité de régénération continue.

■Spécifications générales

É	lément	Moteur	Variateur		
Résistance d'isolation		$100~\mathrm{M}\Omega$ ou plus lorsqu'une tension de $500~\mathrm{V}$ DC est appliqué entre les bobinages et le carter après un service continu à une humidité et une température ambiante normales.	La valeur mesurée est de $100~M\Omega$ ou plus lorsqu'une tension de $500~V$ DC est appliqué entre la borne d'alimentation et la borne de terre de protection et entre la borne d'alimentation et la borne de signal E/S après un service continu à une humidité et à une température ambiante normales.		
Rigidité diélectrique		Suffisante pour résister à 1,5 kV AC à 50 Hz appliqué entre les bobinages et le carter pendant 1 minute après un service continu à une humidité et une température ambiante normales.	Aucune anomalie n'est relevée même en cas d'application de 1.834 V AC à 50 Hz entre la borne d'alimentation et la borne de terre de protection et d'application de 3 kV AC à 50 Hz entre la borne d'alimentation et le connecteur E/S pendant 1 minute après un service continu à une humidité et une température ambiante normales.		
Élévation de la température		L'élévation de la température des bobinages et du carter est de 50°C ou moins et de 40°C ou moins*1 respectivement mesurées par la méthode de thermocouple après un service continu à une humidité et une température ambiante normales.	L'élévation de la température de la plaque de dissipation thermique est de 50°C ou moins mesurée par la méthode de thermocouple après un service continu à une humidité et une température ambiante normales.		
	Température ambiante	0∼+50°C			
	Humidité ambiante	85% ou moins (sans condensation)			
	Altitude	Jusqu'à 1.000 m au-dessus du niveau de la mer			
Environnement de fonctionnement	Atmosphère	,	Ne peut être utilisé dans une zone radioactive, un champ magnétique, lans un autre environnement particulier		
Toncuonnement	Vibration	Non soumis à des vibrations continues ou à un impact excessif Conforme à la norme JIS C 60068-2-6, « Méthode d'essai par vibrations sinusoïdales » Plage de fréquence : 10~55 Hz Amplitude de pulsation : 0,15 mm Sens de balayage : 3 sens (X, Y, Z) Nombre de balayages : 20 fois			
0	Température ambiante		$-25\sim+70^{\circ}\text{C}$ (sans gel)		
Conditions de stockage*2	Humidité ambiante	85%	ou moins (sans condensation)		
Altitude		Jusqu'à 3.0	00 m au-dessus du niveau de la mer		
Classe thermique		Normes UL/CSA: 105 (A), Normes EN: 120 (E)	_		
Indice de protection		IP65 (sauf pour la surface d'assemblage du modèle arbre rond et les connecteurs)	IP20		

^{*1} Pour les modèles à arbre rond, veuillez fixer une plaque de dissipation thermique (matériau : aluminium) d'une des tailles indiquées ci-dessous pour maintenir la température du carter moteur à 90°C maximum.

Modèles standard 30 W : 115 \times 115 mm, 5 mm d'épaisseur

30 W avec modèle avec frein électromagnétique : 135 \times 135 mm, 5 mm d'épaisseur

Modèle 60 W : 135×135 mm, 5 mm d'épaisseur Modèle 120 W : 165×165 mm, 5 mm d'épaisseur

Remarque

Ne mesurez pas la résistance d'isolation et n'effectuez pas l'essai de rigidité diélectrique alors que le moteur et le variateur sont branchés.

^{*2} Les conditions de stockage sont valables pendant une courte période de temps, telle que la période de transport.

Spécifications communes

- Modèle standard : ces spécifications sont valables lorsque l'ensemble moteur/variateur de base est utilisé.
- Fonctions étendues : ces spécifications sont valables lorsqu'un module de régulation (vendu séparément) est utilisé.

Élément	Modèle standard	Fonctions étendues		
Méthodes de réglage de la vitesse	Choisissez l'une des méthodes suivantes. Réglage à l'aide du potentiomètre de vitesse interne Réglage à l'aide d'un potentiomètre de vitesse externe (inclus) : PAVR-20KZ (20 k Ω , 1/4 W) Réglage à l'aide de la tension DC externe : $0{\sim}5$ V DC ou $0{\sim}10$ V DC, 1 mA min.	Choisissez l'une des méthodes suivantesRéglage numérique (OPX-2A ou MEXEO2) -Réglage à l'aide du potentiomètre de vitesse interne -Réglage à l'aide d'un potentiomètre de vitesse externe (inclus) : PAVR-20KZ (20 kΩ, 1/4 W) -Réglage à l'aide de la tension DC externe : 0~5 V DC ou 0~10 V DC, 1 mA min.		
Rampe d'accélération et de décélération	Réglage à l'aide du potentiomètre de réglage de la rampe d'accélération et de décélération : 0,2~15 secondes (3.000 tr/min sans charge)	Choisissez l'une des méthodes suivantes : -Réglage numérique (OPX-2A ou MEXEO2) : 0,2~15 secondes (temps jusqu'à ce que la vitesse réglée soit atteinte) -Réglage à l'aide du potentiomètre de réglage de la rampe d'accélération et de décélération : 0,2~15 secondes (3.000 tr/min sans charge)		
Méthodes de réglage de vitesses multiples	2 vitesses : une vitesse réglée à l'aide du potentiomètre de vitesse interne et une vitesse réglée à l'aide d'un potentiomètre de vitesse externe (20 k Ω , 1/4 W) ou tension DC externe (0 \sim 5 V DC ou 0 \sim 10 V DC)	Choisissez l'une des méthodes suivantes : -8 vitesses : 8 vitesses réglées par réglage numérique (OPX-2A ou MEXEO2) -8 vitesses : 6 vitesses réglées par réglage numérique (OPX-2A ou MEXEO2) et 2 vitesses réglées par réglage analogique* ¹		
	Activée par une alin	pleur Résistance en entrée 5,1 k Ω nentation électrique interne : 17 V DC \pm 10% que DC externe : 24 V DC $-$ 15 \sim $+$ 20% Courant 100 mA min.		
Signaux d'entrée	Entrée avant (FWD), Entrée arrière (REV), Entrée de sélection mode arrêt, Entrée de sélection de réglage de la vitesse (M0), Entrée réinitialisation de l'alarme, Entrée libération du frein électromagnétique (MB-FREE), Entrée thermique de l'unité de régénération (TH)	Une attribution arbitraire des signaux à une entrée universelle X0~X6 (7 points) est possible Entrée avant (FWD), Entrée arrière (REV), Entrée de sélection mode arrêt, Entrée de sélection de réglage de la vitesse (M0, M1, M2), Entrée réinitialisation de l'alarme, Entrée libération du frein électromagnétique (MB-FREE), Entrée thermique de l'unité de régénération (TH), Entrée erreur externe (EXT-ERROR)		
	Sortie collecteur ouvert Condition pour utilisation extérieure : tension continue $4,5\sim30,0\mathrm{V}$ DC Courant 40 mA max. Sortie vitesse : 5 mA min.			
Signaux de sortie	Sortie vitesse, Sortie alarme 1	Une attribution programmable des signaux à une sortie universelle Y0, Y1 (2 points) est possible Sortie vitesse, Sortie alarme 1, Sortie moteur en rotation (MOVE), Sortie d'acquisition de vitesse (VA), Sortie alarme 2, Sortie avertissement (WNG), Sortie limitation de couple (TLC)		
Fonctions de protection	- Erreur de capteur (3) : activée lorsqu'une anomalie se prodéconnecte en fonctionnement ou erreur de capteur initiale (3) : activée lorsqu'une anomalic comme lorsque la ligne du au signal se débranche. - Fonction de protection contre les surtensions (4) : activée vertica erroction de protection contre les sous-tensions (5) : activée lorsontion de protection contre les surrintensités (7) : activée lorsontion de protection contre les surintensités (7) : activée lorsque des données ne peu Fonction de protection contre les surchauffes de l'unité de l'	e de fois indiqué entre (). le lorsque la charge moteur dépasse le couple nominal pendant 5 secondes au minimum. oduit avec le signal venant du moteur, comme lorsque la ligne du signal du capteur du moteur se la lorsque le connecteur correspondant au signal se débranche. le se produit avec le signal venant du moteur avant l'activation de l'alimentation électrique principale, signal du capteur du moteur se déconnecte en fonctionnement ou lorsque le connecteur correspondant et lorsque la tension d'alimentation principale dépasse la tension nominale d'environ 20%, un fonctionnement en la été exécuté ou une charge dépassant l'inertie de la charge admissible a été entraînée. vée lorsque la tension d'alimentation principale chute sous la tension nominale de 40% ou moins. correque la vitesse du moteur dépasse 4.800 tr/min environ. ée lorsqu'un courant excessif a traversé le variateur en raison d'un défaut de terre, etc. vent être écrites ou lues parce que les données sauvegardées sont endommagées. de régénération (9): activée lorsqu'une surchauffe de l'unité de régénération est détectée ou lorsque le fil de sortie du protecteur thermique est déconnecté en fonctionnement.		
Longueur de rallonge maximum	22 420 30 0011100000	Distance moteur/variateur 20,4 m		
Paramètres de temps		Continu		

- *1 Une vitesse réglée à l'aide du potentiomètre de vitesse interne et une vitesse réglée à l'aide d'un potentiomètre de vitesse externe (20 kΩ, 1/4 W) ou tension DC externe (0~5 V DC ou 0~10 V DC).
- *2 Lorsque le module de régulation (vendu séparément) est utilisé pour attribuer l'entrée erreur externe (EXT-ERROR).
- *3 S'active uniquement lorsque le module de régulation (vendu séparément) est utilisé et la fonction a été activée pour être disponible. Non valide lorsque le mode de compatibilité FBLII est défini.
- *4 Ne s'active pas lorsque le module de régulation (vendu séparément) est utilisé pour régler la valeur de limitation de couple à moins de 200%.

Fonction de limitation de couple

Il est possible de limiter le couple de sortie du moteur à l'aide d'un module de régulation (vendu séparément).

Élément	Spécifications
Méthodes de réglage de la limitation de couple	Choisissez l'une des méthodes suivantes Réglage indépendant numérique : une valeur de limitation de couple peut être définie indépendamment pour chaque jeu de données (8). Réglage commun analogique externe : une valeur de limitation de couple peut être définie pour tous les jeux de données en une opération grâce à un potentiomètre de vitesse externe PAVR-20KZ (20 kΩ, 1/4 W) ou une tension DC externe (0~5 V DC ou 0~10 V DC). Cette valeur de limitation de couple s'applique à toutes les données d'exploitation.
Plage de réglage de la limitation de couple	Dans l'hypothèse où le couple nominal du moteur est de 100%, les valeurs de limitation de couple peuvent être définies par l'un des réglages suivants. (valeur initiale 200%) Réglage numérique : 0~200% (peut être défini par incréments de 1%) Réglage commun analogique externe : réglé à partir de 0~200% avec un potentiomètre de vitesse externe PAVR-20KZ (20 kΩ, 1/4 W) ou avec une tension DC externe (0~5 V DC ou 0~10 V DC)

Remarque

Une erreur maximale d'environ ±20% (au couple nominal et à la vitesse nominale) peut se produire entre la valeur de réglage et le couple généré en raison de la vitesse de réglage, de la tension d'alimentation et de la longueur de rallonge du câble moteur.

■ Motoréducteur – tableau de couples des modèles assemblés

Modèle assemblé – réducteurs arbres parallèles

Unité = N·m

Rapp		ort de réduction	5	10	15	20	30	50	100	200
Désignation du	Vitesse du	100 tr/min	20	10	6,7	5	3,3	2	1	0,5
produit	moteur	3.000 tr/min	600	300	200	150	100	60	30	15
	[tr/min]	4.000 tr/min	800	400	267	200	133	80	40	20
BLE23 □ □S-<	>	100~3.000 tr/min	0,45	0,90	1,4	1,8	2,6	4,3	6	6
BLE23■□S		4,000 tr/min	0,34	0,68	1,0	1,4	1,9	3,2	5,4	5,4
BLE46 S-<	>	100~3.000 tr/min	0,90	1,8	2,7	3,6	5,2	8,6	16	16
BLE46■□S		4.000 tr/min	0,68	1,4	2,0	2,7	3,9	6,5	12,9	14
BLE512 S-	\diamond	100~3.000 tr/min	1,8	3,6	5,4	7,2	10,3	17,2	30	30
BLE512		4.000 tr/min	1,4	2,7	4,1	5,4	7,7	12,9	25,8	27

[•] Un fond coloré ([____]) indique que la rotation de l'arbre du réducteur s'effectue dans le même sens que l'arbre moteur, tandis que les autres tournent dans le sens opposé.

• Modèle assemblé - réducteur à arbre creux

Unité = N·m

	Rapp	ort de réduction	5	10	15	20	30	50	100	200
Désignation du	Vitesse du	100 tr/min	20	10	6,7	5	3,3	2	1	0,5
produit	moteur	3.000 tr/min	600	300	200	150	100	60	30	15
[tr/mi	[tr/min]	4.000 tr/min	800	400	267	200	133	80	40	20
BLE23 F-	>	100~3.000 tr/min	0,4	0,85	1,3	1,7	2,6	4,3	8,5	17
BLE23 <u>■</u> □F		4.000 tr/min	0,3	0,64	0,96	1,3	1,9	3,2	6,4	12,8
BLE46 F-<	>	100~3.000 tr/min	0,85	1,7	2,6	3,4	5,1	8,5	17	34
BLE46∭□F		4.000 tr/min	0,64	1,3	1,9	2,6	3,8	6,4	12,8	25,5
BLE512	· <	100~3.000 tr/min	1,7	3,4	5,1	6,8	10,2	17	34	68
BLE512 <u>■</u> □F		4.000 tr/min	1,3	2,6	3,8	5,1	7,7	12,8	25,5	51

Le réducteur plat tourne dans le sens opposé du moteur, vu de l'avant du réducteur. Il tourne dans le même sens que le moteur, vu de l'arrière (surface d'assemblage du moteur) du réducteur. Sens de rotation du réducteur plat à arbre creux → Page 9

Charge radiale admissible et charge axiale admissible

• Modèle assemblé - réducteurs arbres parallèles

			Charge radia			
Désignation du produit	Bannort d	e réduction	10 mm à partir de l'extrémité	20 mm à partir de l'extrémité	Charge axiale admissible	
2 congrituation at product	· iappoit o		de l'arbre	de l'arbre		
		_	N	N	N	
	5	100~3.000 tr/min	100	150		
	3	4.000 tr/min	90	110		
BLE23Ⅲ□S-◇	10, 15, 20	100~3.000 tr/min	150	200	40	
BLE23		4.000 tr/min	130	170	40	
	30, 50, 100, 200	100~3.000 tr/min	200	300		
		4.000 tr/min	180	230		
	5	100~3.000 tr/min	200	250		
		4.000 tr/min	180	220		
BLE46■□S-♦	10, 15, 20	100~3.000 tr/min	300	350	100	
BLE46 □ □S		4.000 tr/min	270	330	100	
	30, 50, 100, 200	100~3.000 tr/min	450	550		
	30, 30, 100, 200	4.000 tr/min	420	500		
	5	100~3.000 tr/min	300	400		
	3	4.000 tr/min	230	300		
BLE512 <u>■</u> □S-♦	10 15 20	100~3.000 tr/min	400	500	150	
BLE512 S	10, 15, 20	4.000 tr/min	370	430		
	00 50 100 000	100~3.000 tr/min	500	650		
	30, 50, 100, 200 4.000 tr/min		450	550		

[●] **C** (CM: modèle avec frein électromagnétique) indiquant la tension d'alimentation est entré dans la case 🔲 terminant la désignation du produit.

Un chiffre indiquant le rapport de réduction est entré dans la case □ terminant la désignation du produit.

Un chiffre indiquant la longueur souhaitée pour le câble de connexion (inclus), soit 1 (1 m), 2 (2 m) ou 3 (3 m), est entré dans la case ♦ terminant la désignation du produit.

Modèle assemblé - réducteur plat à arbre creux

			Charge radia			
Désignation du produit	Rapport de	e réduction	10 mm à partir de la surface d'assemblage du réducteur	20 mm à partir de la surface d'assemblage du réducteur	Charge axiale admissible	
			N	N	N	
	5, 10	100~3.000 tr/min	450	370		
BLE23 □ □F-♦	5, 10	4.000 tr/min	410	330	200	
BLE23 <u>■</u> □F	15, 20, 30, 50,	100~3.000 tr/min	500	400	200	
	100, 200	4.000 tr/min	460	370		
	5, 10	100~3.000 tr/min	800	660	400	
BLE46Ⅲ□F-◇		4.000 tr/min	730	600		
BLE46 □ □F	15, 20, 30, 50,	100~3.000 tr/min	1.200	1.000		
	100, 200	4.000 tr/min	1.100	910		
	5, 10	100~3.000 tr/min	900	770		
	5, 10	4.000 tr/min	820	700		
BLE512 □ □F-♦	15.00	100~3.000 tr/min	1.300	1.110	F00	
BLE512■□F	15, 20	4.000 tr/min	1.200	1.020	500	
	100	100~3.000 tr/min	1.500	1.280		
	30, 50, 100, 200 4.000 tr/min		1.400	1.200		

Modèle arbre rond

	Charge radia		
Désignation du produit	10 mm à partir de l'extrémité	20 mm à partir de l'extrémité	Charge axiale admissible
Designation du produit	de l'arbre	de l'arbre	Charge axiale authissible
	N	N	
BLE23■A-♦ BLE23■A	80	100	
BLE46■A-◇ BLE46■A	110	130	Max. moitié de la masse du moteur
BLE512■A- ◇ BLE512■A	150	170	

Inertie de la charge admissible : J du modèle assemblé

• Modèle assemblé - Réducteurs arbres parallèles

Unité = $\times 10^{-4}$ kg·m²

Désignation du produi	Rapport de réduction t	5	10	15	20	30	50	100	200
BLE23■□S-◇		12	50	110	200	370	920	2.500	5.000
BLE23■□S	En cas d'exécution d'un arrêt instantané ou de fonctionnement bidirectionnel instantané	1,55	6,2	14	24,8	55,8	155	155	155
BLE46 □ □S-♦		22	95	220	350	800	2.200	6.200	12.000
BLE46 □ □S	En cas d'exécution d'un arrêt instantané ou de fonctionnement bidirectionnel instantané	5,5	22	49,5	88	198	550	550	550
BLE512 □ □S-♦		45	190	420	700	1.600	4.500	12.000	25.000
BLE512 S	En cas d'exécution d'un arrêt instantané ou de fonctionnement bidirectionnel instantané	25	100	225	400	900	2.500	2.500	2.500

Modèle assemblé - réducteur à arbre creux

Unité = $\times 10^{-4}$ kg·m²

Désignation du produit	Rapport de réduction	5	10	15	20	30	50	100	200
BLE23□□F-◇		12	50	110	200	370	920	2.500	5.000
BLE23Ⅲ□F	En cas d'exécution d'un arrêt instantané ou de fonctionnement bidirectionnel instantané	1,55	6,2	14	24,8	55,8	155	155	155
BLE46 □ □F-◇		22	95	220	350	800	2.200	6.200	12.000
BLE46	En cas d'exécution d'un arrêt instantané ou de fonctionnement bidirectionnel instantané	5,5	22	49,5	88	198	550	550	550
BLE512 □ □F-♦		45	190	420	700	1.600	4.500	12.000	25.000
BLE512■□F	En cas d'exécution d'un arrêt instantané ou de fonctionnement bidirectionnel instantané	25	100	225	400	900	2.500	2.500	2.500

Un chiffre indiquant la longueur souhaitée pour le câble de connexion (inclus), soit 1 (1 m), 2 (2 m) ou 3 (3 m), est entré dans la case \diamondsuit terminant la désignation du produit.


[●] C (CM: modèle avec frein électromagnétique) indiquant la tension d'alimentation est entré dans la case 🔳 terminant la désignation du produit. Un chiffre indiquant le rapport de réduction est entré dans la case 🗆 terminant la désignation du produit.

Dimensions (unité = mm)

Le modèle assemblé est fourni avec des vis de fixation.

Modèle standard 30 W


Désignation du produit	Désignation du moteur	Désignation du réducteur	Rapport de réduction	L	Masse (en kg)
			5~20	34	
BLE23C□S-♦, BLE23C□S	BLEM23-GFS	GFS2G□	30~100	38	1,1
			200	43	



BLE23C F- ,BLE23C F


Moteur : BLEM23-GFS Réducteur : GFS2G□FR

Masse: 1,4 kg (réducteur inclus)



♦ Modèle arbre rond BLE23CA-♦,BLE23CA

Moteur : BLEM23-A Masse : 0,6 kg




[●] Un chiffre indiquant le rapport de réduction est entré dans la case 🗆 terminant la désignation du produit.

Un chiffre indiquant la longueur souhaitée pour le câble de connexion (inclus), soit 1 (1 m), 2 (2 m) ou 3 (3 m), est entré dans la case \diamondsuit terminant la désignation du produit.


Modèle standard 60 W


Désignation du produit	Désignation du moteur	Désignation du réducteur	Rapport de réduction	L	Masse (en kg)
			5~20	41	
BLE46C□S-♦, BLE46C□S	BLEM46-GFS	GFS4G□	30~100	46	1,9
			200	51	



BLE46C□F-♦, BLE46C□F

Moteur : BLEM46-GFS Réducteur : GFS4G□FR






[●] Un chiffre indiquant le rapport de réduction est entré dans la case 🗆 terminant la désignation du produit.

Un chiffre indiquant la longueur souhaitée pour le câble de connexion (inclus), soit 1 (1 m), 2 (2 m) ou 3 (3 m), est entré dans la case \diamondsuit terminant la désignation du produit.


Modèle standard 120 W

Désignation du produit	Désignation du moteur	Désignation du réducteur	Rapport de réduction	L	Masse (en kg)
			5~20	45	
BLE512C□S-♦, BLE512C□S	BLEM512-GFS	GFS5G□	30~100	58	3,0
			200	64	



BLE512C \Box F- \diamondsuit , BLE512C \Box F


Moteur : BLEM512-GFS Réducteur : GFS5G□FR Masse : 3,7 kg (réducteur inclus)



[●] Un chiffre indiquant le rapport de réduction est entré dans la case 🗆 terminant la désignation du produit.


Un chiffre indiquant la longueur souhaitée pour le câble de connexion (inclus), soit 1 (1 m), 2 (2 m) ou 3 (3 m), est entré dans la case ♦ terminant la désignation du produit.

Moteur : BLEM512-A




Modèle avec frein électromagnétique 30 W

Désignation du produit	Désignation du moteur	Désignation du réducteur	Rapport de réduction	L	Masse (en kg)
			5~20	34	
BLE23CM \square S- \diamondsuit , BLE23CM \square S	BLEM23M2-GFS	GFS2G□	30~100	38	1,4
			200	43	




$BLE23CM\Box F-\diamondsuit$, $BLE23CM\Box F$

Moteur : BLEM23M2-GFS Réducteur : GFS2G□FR Masse : 1,7 kg (réducteur inclus)




BLE23CMA-♦, BLE23CMA

Moteur : BLEM23M2-A Masse : 0,9 kg




Modèle avec frein électromagnétique 60 W

Désignation du produit	Désignation du moteur	Désignation du réducteur	Rapport de réduction	L	Masse (en kg)
			5~20	41	
BLE46CM□S-♦, BLE46CM□S	BLEM46M2-GFS	GFS4G□	30~100	46	2,5
			200	51	



$\textbf{BLE46CM} \square \textbf{F-} \diamondsuit, \textbf{BLE46CM} \square \textbf{F}$

Moteur : BLEM46M2-GFS Réducteur : GFS4G□FR Masse : 3,1 kg (réducteur inclus)




[●] Un chiffre indiquant le rapport de réduction est entré dans la case 🗆 terminant la désignation du produit.

\lozenge Modèle arbre rond

BLE46CMA- \diamondsuit , BLE46CMA


Moteur : BLEM46M2-A



Modèle avec frein électromagnétique 120 W


♦ Moteur/réducteurs arbres parallèles

Désignation du produit	Désignation du moteur	Désignation du réducteur	Rapport de réduction	L	Masse (en kg)
			5~20	45	
BLE512CM \square S- \diamondsuit , BLE512CM \square S	BLEM512M2-GFS	GFS5G□	30~100	58	3,6
			200	64	




BLE512CM \Box F- \diamondsuit , BLE512CM \Box F

Moteur : BLEM512M2-GFS Réducteur : GFS5G□FR Masse : 4,3 kg (réducteur inclus)



♦ Modèle arbre rond BLE512CMA-♦, BLE512CMA


Moteur : BLEM512M2-A Masse : 2,1 kg



Variateur


BLED3C, BLED6C, BLED12C, BLED3CM, BLED6CM, BLED12CM

Masse: 0,7 kg




• Câble de connexion (inclus)

◇Pour moteurs standard




Modèle de câble	Longueur L (m)
Câble de connexion 1 m	1
Câble de connexion 2 m	2
Câble de connexion 3 m	3

◇Pour moteurs équipés d'un frein électromagnétique



Code	Désignation du boîtier	Fabricant
Α	43020-0600	
В	5559-02P-210	
С	5559-06P-210	MOLEX
D	43025-0600	IVIULEX
Е	5557-02R-210	
F	5557-06R-210	


• Potentiomètre de vitesse externe (inclus)



L'épaisseur recommandée pour une plaque de montage est de $4,5~\mathrm{mm}$ max.

Branchement et fonctionnement

Dénominations et fonctions des pièces du variateur



D()	D	
Désignation	Description	
Potentiomètre de vitesse interne [SPEED]	Permet de régler la vitesse du moteur	
Potentiomètre de réglage de la	Permet de régler la rampe d'accélération au	
rampe d'accélération [ACCEL]	démarrage du moteur	
Potentiomètre de réglage de la	Permet de régler le temps de décélération à l'arrêt du	
rampe de décélération [DECEL]	moteur	
Voyant LED d'alimentation (vert)	. ,	
LED de l'alarme (rouge)	Clignote lorsque les fonctions de protection sont activées Permet de brancher le connecteur du câble des	
Connecteur signal moteur (CN4)	signaux	
Mode de compatibilité FBLII	SW1-1 : non utilisé	
Sélecteur de réglage (SW1)*1	SW1-2 : permet de régler le mode de compatibilité FBLII	
Sélecteur de tension externe (SW2)	SW2-1 : permet de sélectionner l'alimentation pour le signal d'entrée Permet de sélectionner l'alimentation externe ou l'alimentation à variateur intégré SW2-2 : permet une sélection en fonction de la tension DC externe permet de sélectionner 5 V DC ou 10 V DC.	
Connecteur du frein électromagnétique (CN1)*2	Le connecteur du frein électromagnétique du câble moteur ou du câble de connexion est branché	
Voyant LED de charge (rouge)	S'allume lorsque l'alimentation principale est branchée S'éteint une fois l'alimentation principale coupée et la tension résiduelle interne réduite à un niveau stable	
Connecteur moteur (CN2)	Permet de brancher le connecteur moteur à câble	
Borne de raccordement de l'unité de régénération (TB1) [RG1, RG2]	Permet de brancher l'unité de régénération EPRC-400P (accessoire vendu séparément)	
Borne d'entrée de l'alimentation principale (TB1) [L, N] (entrée monophasée) [L1, L2, L3] (entrée triphasée)	Permet de connecter l'alimentation principale Monophasé 100-120 V AC : permet de connecter un courant monophasé de 100-120 V AC sur entrée L, N Monophasé 200-240 V AC : permet de connecter un courant monophasé de 200-240 V AC sur entrée L, N Triphasé 200-240 V AC : permet de connecter un courant triphasé de 200-240 V AC sur entrée L1, L2, L3	
Connecteur de communication (CN3)	Le module de régulation OPX-2A ou le logiciel de paramétrage de données MEXEO2 est connecté	
Connecteur signal E/S (CN5)	Se connecte en cas d'utilisation de signaux E/S externes	
Borne de terre de protection	Se relie à la terre avec un conducteur de mise à la terre AWG18~14 (0,75~2 mm²)	

^{*1} Il est possible de modifier les réglages de manière à ce qu'ils correspondent à ceux de la série **FBLII**, en utilisant le mode de compatibilité **FBLII**.

^{*2} Seul le modèle avec frein électromagnétique est connecté.

1 Signaux E/S

Numéro de borne CN5	Type de signal	Désignation de la borne	Désignation du signal*2	Désignation	Description	
1		CO	IN-COM0	Signal commun	-	
2		X0	FWD	Entrée avant	Le moteur tourne en sens horaire.	
3		X1	REV	Entrée arrière	Le moteur tourne dans le sens anti-horaire.	
4		X2	STOP-MODE	Entrée de sélection mode arrêt	Un arrêt instantané ou un arrêt par décélération est sélectionné.	
5		Х3	МО	Entrée de sélection de réglage de la vitesse	Le potentiomètre de vitesse interne ou le potentiomètre de vitesse externe (tension DC externe) est sélectionné.	
6		X4	ALARM-RESET	Entrée réinitialisation de l'alarme	Les alarmes sont réinitialisées.	
7	Entrée	X5	MB-FREE	Entrée libération du frein électromagnétique	Le fonctionnement du frein électromagnétique est sélectionné lorsque le moteur est à l'arrêt. Ne s'utilise pas avec le modèle standard.	
8		Х6	TH	Entrée thermique de l'unité de régénération	La sortie thermostatique d'une unité de régénération est connectée en cas d'utilisation de cette dernière (normalement fermée).	
9		VH	VH	Estado do efete estado tentro de la composição de efete estado de		
10		VM	VM	Entrée de réglage de la vitesse externe	La vitesse est réglée avec un potentiomètre de vitesse externe (tension DC externe).	
11		VL	VL	CALCITIC		
12		C1	IN-COM1	Entrée commun (0 V)	_	
_		_	M1*1	Entrée de réglage de la vitesse	Pour un fonctionnement à vitesses multiples, les signaux M0, M1 et M2 sont utilisés	
_		_	M2*1	Littlee de regiage de la vitesse	conjointement.	
_		_	EXT-ERROR*1	Entrée erreur externe	En cas d'entrée d'un signal d'erreur externe, le moteur s'arrête.	
13		Y0+	SPEED-OUT (+)	Sortie de vitesse	30 impulsions sont fournies en sortie pour chaque rotation de l'arbre moteur.	
14		Y0-	SPEED-OUT (-)	Solite de Vitesse	(12 impulsions sont fournies en sortie en cas d'utilisation du mode de compatibilité FBLII .)	
15		Y1+	ALARM-OUT1 (+)	Sortie alarme 1	Ce signal est émis lorsqu'une alarme est générée (normalement fermée).	
16		Y1 —	ALARM-OUT1 (—)	Softie dialifie i	(Normalement ouverte en cas d'utilisation du mode de compatibilité FBLII .)	
_		_	MOVE*1	Sortie moteur en ROTATION	Ce signal est émis pendant la rotation du moteur.	
-		_	VA*1	Sortie d'acquisition de vitesse	Ce signal est émis si le moteur atteint une vitesse comprise dans la plage d'acquisition de vitesse qui a été définie.	
-	Sortie	_	ALARM-OUT2*1	Sortie alarme 2	Ce signal est émis lorsque le niveau d'avertissement de surcharge est dépassé quand la fonction d'avertissement de surcharge est activée. Il est également fourni en sortie si une alarme de surcharge est générée même lorsque la fonction d'avertissement de surcharge est désactivée (normalement fermée).	
		_	WNG*1	Sortie d'avertissement	Ce signal est émis en cas de génération d'un avertissement (la fonction d'avertissement de surcharge est activée). Elle s'éteint lorsque l'avertissement disparaît.	
_		_	TLC*1	Sortie limitation de couple	Ce signal est émis lorsque le couple de sortie du moteur atteint la valeur de limitation de couple.	

^{*1} Le module de régulation (vendu séparément) peut être utilisé pour étendre les fonctions.


^{*2} Le module de régulation (vendu séparément) peut être utilisé pour attribuer les signaux requis parmi les sept bornes d'entrée (X0 à X6) et les deux bornes de signal de sortie (Y0 et Y1).

7 types pour les 10 types de signaux d'entrée (FWD/REV/STOP-MODE/MO/ALARM-RESET/MB-FREE/TH/M1/M2/EXT-ERROR)

2 types pour les 7 types de signaux de sortie (SPEED-OUT/ALARM-OUT1/MOVE/VA/ALARM-OUT2/WNG/TLC)

Schéma de câblage


L'illustration montre un exemple de raccordement lorsqu'une alimentation externe monophasée de 100-120 V AC et un potentiomètre de vitesse externe sont utilisés pour régler la vitesse.




- *1 Aucun câblage n'est nécessaire lorsqu'une alimentation intégrée est utilisée.
- \$2 Seul le modèle avec frein électromagnétique est connecté

♦ Bornes à sertir concernées

• Bornes de raccordement à borne ronde avec isolation



• Bornes de terre de protection l'alimentation électrique (M3,5): (M4): borne ronde avec isolation Utilisez les bornes spécifiées ci-dessous pour un





Bornes E/S

raccordement à l'aide de bornes à sertir. Notez que la borne à sertir concernée variera en fonction de la taille du fil. Les bornes suivantes peuvent être utilisées avec des fils d'une taille comprise entre AWG24 et 20.

[Fabricant : PHOENIX CONTACT Inc.] Al 0,25-6 Taille de câble concernée : AWG24 (0,2 mm²) Al 0,34-6 Taille de câble concernée : AWG22 (0,3 mm²) Al 0,5-6 Taille de câble concernée : AWG20 (0,5 mm²)







- Les entrées FWD, REV et STOP-MODE peuvent être utilisées pour réguler toutes les opérations (marche, arrêt, sélecteur de sens de rotation, arrêt par décélération et arrêt instantané).
- La mise sur ON de l'entrée FWD fera tourner le moteur en sens horaire tel que vu depuis l'arbre moteur, tandis que la mise sur ON de l'entrée REV fera tourner le moteur en sens anti-horaire. La mise sur OFF de chaque signal arrêtera le moteur. Si l'entrée FWD et l'entrée REV sont mises simultanément sur ON, le moteur s'arrête instantanément. Le temps de démarrage est le temps réglé par le potentiomètre de réglage de la rampe d'accélération (ACCEL).
- Si l'entrée STOP-MODE est mise sur ON, le moteur s'arrête par décélération dans le temps défini par le potentiomètre de réglage de la rampe de décélération (DECEL). La mise sur OFF de l'entrée STOP-MODE fera s'arrêter instantanément le moteur.
- Pour les modèles équipés d'un frein électromagnétique, les freins fonctionnent en même temps que le moteur s'arrête.


Circuits de signaux d'entrée/de sortie

Sélectionnez la logique sink ou source en fonction du dispositif de régulation externe que vous allez utiliser.


FWD/REV/STOP-MODE/M0/ALARM-RESET/MB-FREE/TH (M1*/M2*/EXT-ERROR*)

* Les éléments suivis d'un astérisque indiquent l'utilisation d'un module de régulation (vendu séparément)


Intérieur du variateur



Logique source




Logique sink




SPEED-OUT/ALARM-OUT1/(MOVE*/VA*/ALARM-OUT2*/WNG*/TLC*)

* Les éléments suivis d'un astérisque indiquent l'utilisation d'un module de régulation (vendu séparément)




♦ Exemples de raccordement à un automate programmable

• Logique source




• Logique sink



En cas d'utilisation d'un dispositif de régulation externe avec une diode d'écrêtage

Lorsqu'un dispositif de régulation externe avec diode d'écrêtage intégrée est utilisé et si le variateur est alimenté en courant, ce dernier peut circuler et mettre le moteur en marche, même si l'alimentation du dispositif de régulation externe est coupée. Lorsque l'alimentation électrique est allumée ou éteinte en même temps, il se peut que le moteur fonctionne temporairement en raison de différences de capacité d'alimentation. L'alimentation du dispositif de régulation externe doit d'abord être allumée, et l'alimentation du variateur doit d'abord être coupée.

• Exemple de logique sink




♦ Sortie vitesse (SPEED-OUT)

Des signaux de 30 impulsions (largeur d'impulsion : 0,2 ms) sont fournis en sortie pour chaque tour de l'arbre moteur en synchronisation avec le fonctionnement du moteur.

Vous pouvez mesurer la fréquence de sortie vitesse et calculer la vitesse du moteur.

Fréquence de sortie vitesse (Hz) =
$$\frac{1}{T}$$

Vitesse de l'arbre moteur (tr/min) =
$$\frac{\text{Fréquence de sortie vitesse}}{30} \times 60$$



 Pour afficher ou surveiller la vitesse de l'arbre de sortie du moteur et du réducteur, utilisez l'indicateur de vitesse du moteur **SDM496** (accessoire vendu séparément).
 Indicateur de vitesse du moteur → Page 31


♦ Sortie alarme 1 (ALARM-OUT 1)

Lorsque l'une des fonctions de protection du variateur est activée, la sortie alarme se coupe et la LED de l'alarme clignote. Le moteur s'arrête.

Méthodes de réglage de la vitesse

Réglage de la vitesse à l'aide du potentiomètre de vitesse interne


Lorsque le réglage s'effectue à l'aide du potentiomètre de vitesse interne, réglez l'entrée M0 sur OFF.




Réglage de la vitesse à l'aide d'un potentiomètre de vitesse externe

Branchez le potentiomètre de vitesse externe inclus sur le connecteur signal E/S (CN5).

Pour effectuer le raccordement, utilisez le câble fourni (1 m). Lorsque le réglage s'effectue à l'aide du potentiomètre de vitesse externe, réglez l'entrée M0 sur ON.






Valeur plaque graduée Graduation du potentiomètre de vitesse externe – Caractéristiques de vitesse (valeurs représentatives)

Remarque

La vitesse indiquée sur le schéma représente la vitesse d'un moteur seul. La vitesse de l'arbre de sortie du réducteur du modèle assemblé se calcule en divisant la vitesse du schéma par le rapport de réduction.


♦ Réglage de la vitesse à l'aide de la tension DC externe


Réglez le sélecteur de tension externe situé sur le variateur en fonction de la tension DC externe à fournir. Réglez-le sur 5 V DC ou sur 10 V DC.



Utilisez la tension DC externe et branchez-la sur le connecteur signal E/S (CN5) à l'aide du câble fourni (1 m).

Lorsque le réglage s'effectue à l'aide de la tension DC externe, réglez l'entrée M0 sur ON.





Tension DC externe – Caractéristiques de vitesse (valeurs représentatives)

Remarque

La vitesse indiquée sur le schéma représente la vitesse d'un moteur seul. La vitesse de l'arbre de sortie du réducteur du modèle assemblé se calcule en divisant la vitesse du schéma par le rapport de réduction.

Commande simultanée de plusieurs moteurs

Lorsque vous voulez faire fonctionner deux groupes de moteurs et de variateurs, voire davantage, à la même vitesse en utilisant un seul potentiomètre de vitesse, vous devez utiliser un potentiomètre de vitesse externe ou une tension DC externe. L'illustration ci-dessous montre un exemple de la spécification pour une alimentation monophasée. Pour une spécification à alimentation triphasée, faites passer l'alimentation électrique à une alimentation triphasée. Le moteur et l'unité de régulation du fonctionnement ne sont pas illustrés.

◇En cas d'utilisation d'un potentiomètre de vitesse externe Branchez tous les variateurs sur une même alimentation électrique et une ligne de contrôle de la vitesse commune, comme le montre l'illustration, et réglez une vitesse à l'aide du potentiomètre de vitesse externe VRx.


La valeur de résistance du potentiomètre de vitesse externe est déterminée à l'aide de la formule ci-dessous.

Valeur de résistance lorsque le nombre de variateurs est n : $VRx = 20/n (k\Omega)$, n/4 (W)

Exemple : lorsque deux variateurs sont branchés $VRx=20/2=10~(k\Omega),~2/4=1/2~(W)$ La résistance est 10 k Ω , 1/2 W

Pour régler la différence de vitesse entre les moteurs, branchez une résistance de 470 $\Omega,$ 1/4 W sur la borne VM sur le premier variateur et branchez un potentiomètre de 1 k $\Omega,$ 1/4 W (VRn) sur la borne VM de tous les autres variateurs.

Il est possible de faire fonctionner en parallèle jusqu'à vingt moteurs en utilisant un potentiomètre de vitesse externe.



Branchez tous les variateurs sur une même alimentation électrique et une ligne de contrôle de la vitesse commune, comme le montre l'illustration, et branchez une alimentation de 5 V DC ou de 10 V DC.

La capacité d'alimentation DC externe est déterminée de la manière suivante :


La capacité d'alimentation lorsque le nombre de variateurs est $n: I=1 \times n \text{ (mA)}$

Exemple : lorsque deux variateurs sont branchés

 $I = 1 \times 2 = 2 \text{ (mA)}$

La capacité d'alimentation est de 2 mA ou plus

Pour régler la différence de vitesse entre les moteurs, branchez une résistance de 470 $\Omega,$ 1/4 W sur la borne VM sur le premier variateur et branchez un potentiomètre de 1 k $\Omega,$ 1/4 W (VRn) sur la borne VM de tous les autres variateurs.



Liste des associations moteur et variateur

Modèle standard

♦ Modèle assemblé – réducteurs arbres parallèles

Dans le modèle assemblé, le moteur et les réducteurs arbres parallèles sont pré-assemblés.

Puissance utile	Désignation du produit	Désignation du moteur	Désignation du réducteur	Désignation du variateur
30 W	BLE23C□S-♦ BLE23C□S	BLEM23-GFS	GF\$2G□	BLED3C
60 W	BLE46C□S-♦ BLE46C□S	BLEM46-GFS	GFS4G□	BLED6C
120 W	BLE512C□S-♦ BLE512C□S	BLEM512-GFS	GFS5G□	BLED12C

♦ Modèle assemblé – réducteur plat à arbre creux

Dans le modèle assemblé, le moteur et le réducteur plat à arbre creux sont pré-assemblés.

Puissance utile	Désignation du produit	Désignation du moteur	Désignation du réducteur	Désignation du variateur
30 W	BLE23C□F-◇ BLE23C□F	BLEM23-GFS	GFS2G□FR	BLED3C
60 W	BLE46C□F-◇ BLE46C□F	BLEM46-GFS	GFS4G□FR	BLED6C
120 W	BLE512C□F-◇ BLE512C□F	BLEM512-GFS	GFS5G□FR	BLED12C

Puissance utile	Désignation du produit	Désignation du moteur	Désignation du variateur
30 W	BLE23CA-◇ BLE23CA	BLEM23-A	BLED3C
60 W	BLE46CA-◇ BLE46CA	BLEM46-A	BLED6C
120 W	BLE512CA-◇ BLE512CA	BLEM512-A	BLED12C

Modèle avec frein électromagnétique

♦ Modèle assemblé – réducteurs arbres parallèles

Dans le modèle assemblé, le moteur et les réducteurs arbres parallèles sont pré-assemblés.

Puissance utile	Désignation du produit	Désignation du moteur	Désignation du réducteur	Désignation du variateur
30 W	BLE23CM□S-♦ BLE23CM□S	BLEM23M2-GFS	GFS2G□	BLED3CM
60 W	BLE46CM□S-◇ BLE46CM□S	BLEM46M2-GFS	GF\$4G□	BLED6CM
120 W	BLE512CM□S-♦ BLE512CM□S	BLEM512M2-GFS	GFS5G□	BLED12CM

Dans le modèle assemblé, le moteur et le réducteur plat à arbre creux sont pré-assemblés.

Puissance utile	Désignation du produit	Désignation du moteur	Désignation du réducteur	Désignation du variateur
30 W	BLE23CM□F-♦ BLE23CM□F	BLEM23M2-GFS	GFS2G□FR	BLED3CM
60 W	BLE46CM□F-◇ BLE46CM□F	BLEM46M2-GFS	GFS4G□FR	BLED6CM
120 W	BLE512CM□F-◇ BLE512CM□F	BLEM512M2-GFS	GFS5G□FR	BLED12CM

Puissance utile	Désignation du produit	Désignation du moteur	Désignation du variateur
30 W	BLE23CMA- \diamondsuit BLE23CMA	BLEM23M2-A	BLED3CM
60 W	BLE46CMA-<> BLE46CMA	BLEM46M2-A	BLED6CM
120 W	BLE512CMA- \diamondsuit	BLEM512M2-A	BLED12CM

Accessoires (vendus séparément) ROHS

Câbles d'extension

La série **BLE** est disponible avec ou sans câble de connexion de 1 m, 2 m ou 3 m pour raccorder le moteur et le variateur. Lorsque la distance entre le moteur et le variateur est allongée, il est nécessaire d'utiliser le câble d'extension (accessoire vendu séparément).

Utilisez le câble d'extension flexible (accessoire vendu séparément) dans les applications où le câble est plié et courbé.

Modèle standard

Désignation du produit	Longueur L (m)
CC01BLE	1
CC02BLE	2
CC03BLE	3
CC05BLE	5
CC07BLE	7
CC10BLE	10
CC15BLE	15
CC20BLE	20


Désignation du produit	Longueur L (m)
CC01BLER	1
CC02BLER	2
CC03BLER	3
CC05BLER	5
CC07BLER	7
CC10BLER	10
CC15BLER	15
CC20BLER	20



Remarque

Lors du branchement du câble d'extension, la longueur totale du câble ne peut excéder 20 m (maximum 3 câbles).

○Dimensions (unité = mm)



Modèle avec frein électromagnétique

Désignation du produit	Longueur L (m)
CC01BLEM	1
CC02BLEM	2
CC03BLEM	3
CC05BLEM	5
CC07BLEM	7
CC10BLEM	10
CC15BLEM	15
CC20BLFM	20

Désignation du produit	Longueur L (m)
CC01BLEMR	1
CC02BLEMR	2
CC03BLEMR	3
CC05BLEMR	5
CC07BLEMR	7
CC10BLEMR	10
CC15BLEMR	15
CC20BLEMR	20




Câble d'extension

Câble d'extension flexible

Remarque

Lors du branchement du câble d'extension, la longueur totale du câble ne peut excéder 20 m (maximum 3 câbles).

○Dimensions (unité = mm)



	Code	Désignation du boîtier	Fabricant
	Α	43020-0600	
	В	5559-02P-210	
	С	5559-06P-210	MOLEX
•	D	43025-0600	INIULEX
	Е	5557-02R-210	
	F	5557-06R-210	

Module de régulation


Permet de régler divers paramètres et de configurer les réglages. Pour l'utiliser, il est nécessaire de le brancher sur le connecteur de communication du variateur (CN3).

Désignation du produit


OPX-2A



Dimensions (unité = mm)



◇Découpe du panneau (Épaisseur de la plaque de montage 1 à 3 mm)



Logiciel de paramétrage de données

En plus de paramétrer et de modifier les données et les paramètres de fonctionnement, un ordinateur peut surveiller la forme d'onde de la vitesse de fonctionnement et les entrées / sorties.



Désignation du	
produit	
MEXE02	

Unités de régénération

L'unité de régénération s'utilise lorsque l'on emploie le modèle avec frein électromagnétique pour un fonctionnement en vertical ou pour le freinage rapide d'une charge inertielle importante.





■Platine de montage du rail DIN

Cette platine s'utilise lors de l'installation du variateur sur un rail DIN.






Dimensions (unité = mm)

Masse: 30 g

Vis de fixation : 4 vis de 8 mm de longueur M3 incluses



Équerres de montage du moteur et du réducteur

Équerres de montage dédiées pour monter un moteur et un réducteur.

Désignation du produit	
SOL2M4	
SOL4M6	
SOL5M8	



La série est identifiée par les lettres indiquées dans le tableau des produits concernés.
Cette équerre de montage ne peut être utilisée avec le réducteur plat à arbre creux.

Accouplements flexibles

Un accouplement à serrage pour raccorder l'arbre du moteur/réducteur à l'arbre entraîné. Une fois le moteur ou le réducteur choisi, l'accouplement peut être sélectionné.



Produit concerné	Diamètre de l'arbre (mm)	Modèle d'accouplement
BLE23 □ □S-♦	ф10	Modèle MCL30
BLE23■A-◇	ф8	Modèle MCL20
	φο	Modèle MCL30
DIE44MTC A	ф15	Modèle MCL40
BLE46 □ □S-♦		Modèle MCL55
DIF44 A	110	Modèle MCL30
BLE46 ■A -♦	ф10	Modèle MCL40
BLE512 □ □S-♦	ф18	Modèle MCL55
BLE512 ■ A-◇	110	Modèle MCL30
	ф12	Modèle MCL40

[•] C (CM: modèle avec frein électromagnétique) indiquant la tension d'alimentation est entré dans la case ■ terminant la désignation du produit.
Un chiffre indiquant le rapport de réduction est entré dans la case □ terminant la désignation du produit.
Un chiffre indiquant la longueur souhaitée pour le câble de connexion (inclus), soit 1 (1 m), 2 (2 m) ou 3 (3 m), est entré dans la case ◇ terminant la désignation du produit.

Ensembles moteur et variateur brushless Oriental Motor

Ces moteurs brushless offrent une excellente stabilité de la vitesse et une large plage de régulation de la vitesse (vitesses basses à élevées). Ces moteurs au couple élevé, minces et à haut rendement permettent des économies d'énergie et un gain de place.

Affichage, réglage numérique

Associations moteur et variateur brushless Série BLF

L'opérateur numérique intégré dans le variateur permet de facilement paramétrer et afficher des données de fonctionnement.



Plage de régulation de la vitesse : 80 à 4.000 tr/min

Régulation de la vitesse : ±0,2% ou moins (charge)



Entrée 24 V DC

Associations moteur et variateur brushless Série BLH

Cette série associe un variateur en 24 V DC à un moteur brushless pour répondre à vos besoins en équipement synonyme de gain de place.

Sortie: 15 à 100 W

Plage de régulation de la vitesse : 100 à 3.000 tr/min ■ Régulation de la vitesse : ±0,5% ou moins (charge)



Câblage facile, fonctionnement facile

Associations moteur et variateur brushless Série BLU

Le moteur brushless de la série BLU permet un câblage et un fonctionnement simples pour des montages en face avant.

Sortie · 20 à 90 W

Plage de régulation de la vitesse : 100 à 2.000 tr/min

■ Régulation de la vitesse : ±0,5% ou moins (charge)

Entrée 24/48 V DC

Associations moteur et variateur brushless Série BLV

Voici le moteur et le variateur brushless de la série BLV en DC et à puissance élevée affichant des options de sortie de 200 W et 400 W.

Sortie: 200/400 W

Plage de régulation de la vitesse : 100 à 4.000 tr/min ullet Régulation de la vitesse : $\pm 0.5\%$ ou moins (charge)



Oriental motor

ORIENTAL MOTOR (EUROPA) GmbH

www.orientalmotor.de

Siège européen et bureau de Düsseldorf

Schiessstraße 74

40549 Düsseldorf, Allemagne

Tél.: 0211-5206700 Fax: 0211-52067099

Bureau de Munich

Carl-von-Linde-Straße 42 85716 Unterschleißheim, Allemagne

Tél.: 089-318122500 Fax: 089-318122525

Bureau de Hambourg

Meckelfelder Weg 2 21079 Hambourg, Allemagne

Tél.: 040-76910443 Fax: 040-76910445

Bureau de léna

Wildenbruchstraße 15 07745 léna. Allemagne

Tél.: 03641-675280 Fax: 03641-675288

Bureau de Stuttgart

Tél.: 07335-924853 Fax: 07335-924854

©Copyright ORIENTAL MOTOR CO., LTD. 2011

ORIENTAL MOTOR (UK) LTD.

www.oriental-motor.co.uk

Unit 5, Faraday Office Park, Rankine Road, Basingstoke, Hampshire RG24 8AH Royaume-Uni Tél.: 01256-347090 Fax: 01256-347099

ORIENTAL MOTOR (FRANCE) SARL

www.orientalmotor.fr

Siège français

56 Rue des Hautes Pâtures, 9200 Nanterre Cedex, France

Tél.: 01 47 86 97 50 Fax: 01 47 82 45 16

Bureau de Lyon

10. Allée des Sorbiers 69673 Bron Cedex, France

Tél.: 04 78 41 15 02 Fax: 04 78 41 15 90

ORIENTAL MOTOR ITALIA s.r.l.

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Ce catalogue a été publié en avril 2012.

Ce produit est fabriqué dans une usine certifiée conforme aux normes internationales ISO 9001 (pour l'assurance qualité) et ISO 14001 (pour les systèmes de gestion environnementale).

www.orientalmotor.it

Siège italien

Via A. De Gasperi. 85 20017 Mazzo di Rho (MI), Italie

Tél.: 02-93906346 Fax: 02-93906348

Bureau de Bologne

Via mori, 6

40054 Prunaro di Budrio (BO), Italie Tél.: 051-6931249 Fax: 051-6929266

Bureau de Vérone

Piazza Roma, 3A

37066 Sommacampagna (VR), Italie Tél.: 045-8961049 Fax: 045-8971978

ORIENTAL MOTOR CO., LTD.

www.orientalmotor.co.jp

Siège japonais

4-8-1 Higashiueno

Taito-ku, Tokyo 110-8536, Japon

Tél.: (03)6744-0361 Fax: (03)5826-2576